




Dual Thorne BT herní ovladač

Základní popis


- 1, Tento ovladač podporuje Direct-play pro Android a iOS
- 2, Ovladač je vhodný pro použití pro zařízení s Android, iOS telefony a tablety, Android TV
- 3, Max rozpětí pro uchycení zařízení je 135-250mm
- 4, Pravý joypad je odpojitelny tzv single joypad
- 5, Příslušenství obsahuje připojení a výstup pro kabelový headset
- 6, Podporuje funkci Turbo
- 7, Ergonomický design pro pohodlné držení

- Nepodporuje zařízení s MTK chipsetem
- Android Direct-play nepodporuje single joypad
- Ovladač může přestat podporovat danou hru po její aktualizaci



Instalace odpojitelného pravého Joypadu

- 1, Nasuňte joypad viz obrázek č.1 dokud nezapadne do západky
- 2, Pro vyjmutí podržte tlačítko s ikonou zámku a joypad vysuňte směrem dolů



Nabíjení telefonu během hraní

- 1, Protáhněte kabel mezerou v pravé části a zapojte ho do telefonu/tabletu
- 2, Upevněte telefon/tablet do gamepadu jako obvykle

Parametry

Pracovní napětí: 3.7V
Pracovní proud: <15mA
Statický proud: <15µA
Doba hraní: až 15h
Vstupní napětí a proud: 5V / 500mA
Doba nabíjení: až 2h
Verze Bluetooth: 4.0
Kapacita baterie: 380mAh
Pohotovostní doba: až 30 dní

Android Direct Play (není podporováno při odpojeném pravém gamepadu)

Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko vpravo + Domů na dvě vteřiny pro přepnutí do V3 Direct Play režimu (Android), modrá dioda bude blikat rychle. Vyhledejte v Bluetooth „PG-9167“ a zvolte připojit. Po úspěšném spárování bude modrá dioda svítit trvale. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů, modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se rozsvítí trvale, je připojení úspěšné.

iOS Direct Play

Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko vlevo + Domů na dvě vteřiny pro přepnutí do režimu pro iOS. Modrá dioda bude blikat rychle, vyhledejte v Bluetooth „PG-9167“ a zvolte připojit. Po úspěšném připojení bude modrá dioda svítit trvale. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů, modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se rozsvítí trvale, je připojení úspěšné.

Nastavení ovládacích tlačítek

Stáhněte si z Google Play nebo Apple store aplikaci „Shooting Plus V3“ a zresetujte nastavení tlačítek, které je v základu nastavené pro hru PUBG

Standartní režim pro Android

Stiskněte a podržte na D-Pad tlačítko nahoru na dvě vteřiny. Modrá dioda bude blikat rychle, vyhledejte „PG-9167“ v Bluetooth a zvolte připojit. Po úspěšném připojení bude modrá dioda svítit trvale. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů, modrá dioda bude blikat pomale. Jakmile se rozsvítí trvale, je připojení úspěšné.

Funkce Turbo

- 1, Tlačítka A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2 podporují tuto funkci.
- 2, Nastavení: Přidržte tlačítko pro které chcete funkci Turbo nastavit a současně stiskněte Turbo tlačítko.
- 3, Pokud byl ovladač vypnutý, je potřeba postup opakovat

Nabíjení

- 1, dioda bliká oranžově – ovladač je téměř vybitý
- 2, při nabíjení svítí dioda trvale oranžově
- 3, Pokud je nabíjení dokončeno dioda zhasne

Ovladač se automaticky uspí pokud ho nepoužíváte déle jak 10min. Pro opětovné připojení stiskněte tlačítko Domů

Bezpečnostní upozornění

- 1, neskladujte ovladač v prostorách s vysokou teplotou
- 2, nepoškozujte, nerozebírejte ovladač
- 3, nevystavujte ovladač vlhkosti
- 4, ovladač obsahuje baterii, při vyhození použijte k tomu určené kontejnery

Obsah balení

Ovladač, manual, USB-C kabel, pravý odnímatelný joypad, s tlačítky nebo bez nich, Audio modul