




Dual Thorne BT herný ovládač

Základný opis

- 1, Tento ovládač podporuje Direct-play pre Android a iOS
- 2, Ovládač je vhodný pre použitie pre zariadenia s Android, iOS telefóny a tablety, Android TV
- 3, Max rozpätie pre uchytenie zariadenia je 135-250mm
- 4, Pravý joypad je odpojiteľný tzv single joypad
- 5, Príslušenstvo obsahuje pripojenia a výstup pre káblový headset
- 6, Podporuje funkciu Turbo
- 7, Ergonomický dizajn pre pohodlné držanie

- Nepodporuje zariadenie s MTK chipsetom
- Android Direct-play nepodporuje single joypad
- Ovládač môže prestať podporovať danú hru po jej aktualizácii



Inštalácia odpojiteľného pravého joypadu

- 1, Nasuňte joypad viď obrázok č.1 kým nezapadne do západky
- 2, Pre vybratie podržte tlačidlo s ikonou zámku a joypad vysuňte smerom nadol

Nabíjanie telefónu počas hrania

- 1, Pretiahnite kábel medzerou v pravej časti a zapojte ho do telefónu / tabletu
- 2, Upevnite telefón / tablet do gamepadu ako obvykle

Parametre

Pracovné napätie: 3.7V
Pracovný prúd: <15mA
Statický prúd: <15µA
Doba hrania: až 15h
Vstupné napätie a prúd: 5V / 500mA
Doba nabíjania: až 2h
Verzia Bluetooth: 4.0
Kapacita batérie: 380mAh
Pohotovostná doba: až 30 dní

Android Direct Play (nie je podporované pri odpojenom pravom gamepade)

Stlačte a podržte na D-Pad tlačidlo vpravo + Domov na dve sekundy pre prepnutie do V3 Direct Play režimu (Android), modrá dióda bude blikať rýchlo. Vyhľadajte v Bluetooth "PG-9167" a vyberte pripojiť. Po úspešnom spárovaní bude modrá dióda svietiť trvalo. Pre opätovné pripojenie stlačte tlačidlo Home, modrá dióda bude blikať pomale. Akonáhle sa rozsvieti trvalo, je pripojenie úspešné.

iOS Direct Play

Stlačte a podržte na D-Pad tlačidlo vľavo + Domov na dve sekundy pre prepnutie do režimu pre iOS. Modrá dióda bude blikať rýchlo, vyhľadajte v Bluetooth "PG-9167" a vyberte pripojiť. Po úspešnom pripojení bude modrá dióda svietiť trvalo. Pre opätovné pripojenie stlačte tlačidlo Home, modrá dióda bude blikať pomale. Akonáhle sa rozsvieti trvalo, je pripojenie úspešné.

Nastavenie ovládacích tlačidiel

Stiahnite si z Google Play alebo Apple store aplikáciu "Shooting Plus V3" a zresetujte nastavenie tlačidiel, ktoré je v základe nastavené pre hru PUBG

Standartní režim pre Android

Stlačte a podržte na D-Pad tlačidlo hore na dve sekundy. Modrá dióda bude blikať rýchlo, vyhľadajte "PG-9167" v Bluetooth a vyberte pripojiť. Po úspešnom pripojení bude modrá dióda svietiť trvalo. Pre opätovné pripojenie stlačte tlačidlo Home, modrá dióda bude blikať pomale. Akonáhle sa rozsvieti trvalo, je pripojenie úspešné.

Funkcia Turbo

- 1, Tlačidlá A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 podporujú túto funkciu.
- 2, Nastavenie: Pridržte tlačidlo pre ktoré chcete funkciu Turbo nastaviť a súčasne stlačte Turbo tlačidlo.
- 3, Ak bol ovládač vypnutý, je potreba postup opakovať

Nabíjanie

- 1, dióda bliká oranžovo - ovládač je takmer vybitý
 - 2, pri nabíjaní svieti dióda trvale oranžovo
 - 3, Ak je nabíjanie dokončené dióda zhasne
- Ovládač sa automaticky uspí ak ho nepoužívate dlhšie ako 10min. Pre opätovné pripojenie stlačte tlačidlo Home

Bezpečnostné upozornenie

- 1, neskladujte ovládač v priestoroch s vysokou teplotou
 - 2, nepoškodzujte, nerozoberajte ovládač
 - 3, nevystavujte ovládač vlhkosti
 - 4, ovládač obsahuje batériu, pri vyhodenie použite k tomu určené kontajnery
- obsah balenia
Ovládač, manual, USB-C kábel, pravý odnímateľný joypad, s tlačidlami alebo bez nich, Audio modul