

Guess True Wireless Triangle Logo BT5.0 5H sluchátka



- 1) Displej
- 2) Dotyková plocha (MF)
- 3) Mikrofon
- 4) Nabíjecí konektor USB-C

Zapnutí/Vypnutí:

Zapnutí proběhne buďto vyjmutím sluchátek z pouzdra – indikátor začne blikat červeně a modře nebo stačí stisknout a podržet MF tlačítko na 2-3 vteřiny

Tip: Pokud nejsou sluchátka spárována, případně je Bluetooth vzdálenost mezi 10-12m, sluchátka se vypnou po 5ti minutách

Párování:

Vyberte sluchátka z pouzdra, ty se automaticky zapnou a navzájem spárují.

Po párování bude indikátor blikat rychle červeně a modře

Tip: Pokud je párování neúspěšné, stiskněte a podržte MF tlačítko u obou sluchátek současně na cca 5 sekund. Indikátor by měl jednou modře probliknout.

Na zařízení vyhledat „GUESS TWS“ a spárovat. U prvního párování uslyšíte zapípání a indikátor se vypne.

Ovládání pomocí dotykové plochy:

Předchozí skladba: Krátký stisk tlačítka MF na levém sluchátku

Další skladba: Krátký stisk tlačítka MF na pravém sluchátku

Zvýšení hlasitosti: 3x krátký stisk pravého MF tlačítka

Snížení hlasitosti: 3x krátký stisk levého MF tlačítka

Pauza/Přehráni: Krátké stisknutí obou MF tlačítek

Přijmout hovor: Krátké stisknutí obou MF tlačítek

Ukončit hovor: Krátké stisknutí obou MF tlačítek na 2 vteřiny

Aktivace/Vypnutí hlasový asistent: Krátké stisknutí každého MF tlačítka na 1,5 sekundy

Specifikace:

- Bluetooth v5.0
- Kapacita baterie sluchátka 50 mAh
- Kapacita baterie pouzdra 400 mAh
- Výdrž na jedno nabití až 5h
- Doba nabíjení 2h
- Pohotovostní režim 140h
- Nabíjecí port USB-C
- Max bezdrátový dosah 10m
- Frekvenční rozsah 20Hz - 20kHz
- Impedance 32 ohm
- Stupeň krytí IPX4
- Nabíjecí napětí DC 5V

Guess True Wireless Triangle Logo BT5.0 5H slúchadlá



- 1) Displej
- 2) Dotyková plocha (MF)
- 3) Mikrofon
- 4) Nabíjací konektor USB-C

Zapnutie/Vypnutie:

Zapnutie prebehne buď vybrať slúchadiel z puzdra – indikátor začne blikat červenou a modrou alebo stačí stlačiť a podržať MF tlačidlo na 2-3 sekundy

Tip: Ak nie sú slúchadlá spárované, prípadne je Bluetooth vzdialenosť medzi 10-12m, slúchadlá sa vypnú po 5ti minútach

Párovanie:

Vyberte slúchadlá z puzdra, tie sa automaticky zapnú a navzájom spárujú.

Po párovaní bude indikátor blikat rýchlo červenou a modrou

Tip: Ak je párovanie neúspešné, stlačte a podržte MF tlačidlo u oboch slúchadiel súčasne na cca 5 sekúnd. Indikátor by mal raz modro prebliknúť.

Na zariadení vyhľadať „GUESS TWS“ a spárovať. Pri prvom párovaní budete počuť zapípanie a indikátor sa vypne.

Ovládanie pomocou dotykovej plochy:

Predchádzajúca skladba: Krátke stlačenie tlačidla MF na ľavom slúchadle

Ďalšia skladba: Krátke stlačenie tlačidla MF na pravom slúchadle

Zvýšenie hlasitosti: 3x krátke stlačenie pravého MF tlačidla

Zníženie hlasitosti: 3x krátke stlačenie ľavého MF tlačidla

Pauza/Prehnanie: Krátke stlačenie oboch MF tlačidiel

Prijímať hovor: Krátke stlačenie oboch MF tlačidiel

Ukončiť hovor: Krátke stlačenie oboch MF tlačidiel na 2 sekundy

Aktivácia/Vypnutie hlasový asistent: Krátke stlačenie každého MF tlačidla na 1,5 sekundy

Špecifikácia:

- Bluetooth v5.0
- Kapacita batérie slúchadla 50 mAh
- Kapacita batérie puzdra 400 mAh
- Výdrž na jedno nabitie až 5h
- Doba nabíjania 2h
- Pohotovostný režim 140h
- Nabíjací port USB-C
- Max bezdrôtový dosah 10m
- Frekvenčný rozsah 20Hz - 20kHz
- Impedancia 32 ohm
- Stupeň krytia IPX4
- Nabíjacie napätie DC 5V

Guess True Wireless Triangle Logo BT5.0 5H fejhallgató



- 1) Kijelző
- 2) Érintőpad (MF)
- 3) Mikrofon
- 4) USB-C töltőcsatlakozó

Be ki:

A bekapcsolás vagy a fejhallgató tokból történő eltávolításával történik - a jelzőfény pirosan és kéken villogni kezd, vagy csak nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 2-3 másodpercig

Tipp: Ha a fejhallgató nincs párosítva, vagy a Bluetooth távolság 10-12 m között van, a fejhallgató 5 perc múlva kikapcsol

Párosítás:

Vegye ki a fejhallgatót a tokból, ezek automatikusan bekapcsolnak és párosulnak egymással. A párosítás után a jelzőfény gyorsan pirosan és kéken villog Tipp: Ha a párosítás sikertelen, nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot mindkét fejhallgatón egyszerre körülbelül 5 másodpercig. A jelzőfénynek egyszer kéken fel kell villognia.

Keresse meg a „GUESS TWS” kifejezést az eszközön, és párosítsa. Az első párosításkor sípoló hangot fog hallani, és a jelzőfény kialszik.

Érintőpad vezérlés:

Előző szám: Nyomja meg röviden az MF gombot a bal fülhallgatón

Következő szám: Nyomja meg röviden az MF gombot a jobb fülhallgatón

Növelje a hangerőt: 3x röviden nyomja meg a jobb MF gombot

Hangerő csökkentése: a bal MF gomb háromszori rövid megnyomása

Szünet/lejátszás: Mindkét MF gomb rövid megnyomása

Hívás fogadása: Mindkét MF gomb rövid megnyomása

Hívás befejezése: Mindkét MF gomb rövid lenyomása 2 másodpercig

A hangsegéd aktiválása/deaktiválása: Mindegyik MF gomb rövid megnyomása 1,5 másodpercig

Műszaki adatok:

- Bluetooth v5.0
- A kézibeszélő akkumulátorának kapacitása 50 mAh
- A ház akkumulátor kapacitása 400 mAh
- Kitartás egy töltéssel akár 5 óráig
- Töltési idő 2 óra
- Készenléti üzemmód 140 óra
- USB-C töltőport
- Maximális vezeték nélküli hatótáv 10 m
- Frekvencia tartomány 20Hz - 20kHz
- Impedancia 32 ohm
- Védettségi fokozat: IPX4
- Töltőfeszültség DC 5V