

Mi Selfie Stick Tripod


Užívateľský návod

inštrukcie

Vložte bezdrôtovú spúšť do gumového otvoru na selfie tyči.

Bluetooth spárovanie


V mobilnom telefóne zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia XMZPG. Spárujte. Úspešné spárovanie: modrá LED dióda svieti.



Odklopení držiaču na telefón


Položte selfie tyč, tak, aby bezdrôtová spúšť smerovala nahor. Držiak na telefón vyklopte do polohy 90°. Potom s držiakom otočte o 180° (tak, aby mieril

k vám).




upevnenie telefónu

Držiak nastavte do požadovanej pozície. Vysuňte spodnú časť držiaču a vložte telefón.



nastavenie statívu

Roztiahnite statív v spodnej časti a umiestnite ho podložku.



odnímateľná bezdrôtová spúšť

S dosahom Bluetooth do 10 m. Nabíjací port sa nachádza v hornej časti spúšte.

funkcia

bluetooth	XMZPG
nabíjanie	Červená LED dióda signalizuje nízku úroveň batérie. počas nabíjania svieti červeno, plné nabitie: svieti na modro.
spúšť	pripravená ku stlačenie: modrá dióda svieti.
Fotografia	Stlačte spúšť.
Spárovanie / zapnutie	Stlačte a podržte spúšť po dobu 2 s.
vypnutie	Stlačte a pridržte spúšť po dobu 3 s.
správne škárovanie	Spúšť svieti na modro.

Príprava na škárovanie	Spúšť modro preblikáva.
režim spánku (zariadenie nie je vypnuté)	automatický režim spánku: po 10 min nečinnosti, modré svetlo zníži intenzitu o 20% a bude preblikávať.
vypnutie režimu spánku	Stlačte spúšť (Intenzita svetla sa vráti na 100%). spúšť sa automaticky pripojí k naposledy spárovanému zariadeniu.
strata spojenia	Po strate spojenia (Vzdialenosť), spúšť prejde do režimu spánku.
nabíjanie	počas nabíjania možno spúšť použiť.

špecifikácie

Frekvencia: 2402 - 2480 MHz

Výstupné napätie: ≤ 20 mW

