


Mibro Watch C2 Návod

Popis produktu



Tlačítka a dotyk



Zapněte a nainstalujte aplikaci

Při prvním použití zapněte hodinky stisknutím a podržením tlačítka Domů na 2 sekundy;

Naskenujte pomocí telefonu QR kód na pravé straně, stáhněte si aplikaci „Mibro Fit“ nebo vyhledejte aplikaci „Mibro Fit“ v [Android AppStore/iOS App Store](#), stáhněte a nainstalujte.

Připojte hodinky

Přejetím prstem dolů po rozhraní vytáčení přejděte do ovládacího centra, klikněte na QR kód a pomocí funkce skenování QR kódu v aplikaci naskenujte QR kód pro připojení k hodinkám a dokončete párování. Nebo použijte funkci správy připojení v aplikaci k vyhledání zařízení a vyberte „XPAW009“ a kliknutím dokončete párování.

Návod k použití

Definice kláves Tlačítko Domů:

Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund zapnete a vypnete; Na stránce číselníku krátkým stisknutím vstoupíte do nabídky a vrátíte se na číselník;

Když je obrazovka vypnutá, krátkým stisknutím obrazovku rozsvítíte;

Ostatní stránky krátkým stisknutím se vrátíte na stránku vytáčení.

Dotykové gesto vytáčení stránky

Inteligentní komponenty: Ke komponentám lze přistupovat posunutím stránky s číselníkem doleva/doprava a systém přednastaví 5 komponent;

Přepínač vytáčení: Dlouhým stisknutím obrazovky na stránce vytáčení zobrazíte výběr vytáčení. Vyberte odpovídající číselník a vraťte se na stránku hlavního číselníku. Poznámka: jsou přednastaveny čtyři číselníky a poslední je „Custom dial page“, kterou lze zobrazit pouze po nastavení vlastního číselníku v aplikaci „Mibro Ft“;

Místní nabídka: posunutím dolů na stránce vytáčení se vrátíte; Upozornění na zprávu: posuňte na stránce vytáčení, posuňte nebo posuňte doprava zpět;

Když je do hodinek odeslána zpráva, vyskočí podrobné informace. Posunutím doprava nebo stisknutím tlačítka Domů se vraťte na číselník.

Nabíjení

Vyrovnejte povrch kovového portu magnetického nabíjecího kabelu a buďte blízko nabíjecích kontaktů hodinek. Magnetický nabíjecí kabel se automaticky připojí k nabíjecím kontaktům hodinek, aby se zahájilo nabíjení, a na obrazovce hodinek se zobrazí pokyny k nabíjení

Poznámka: Nenabíjejte ve vlhkém prostředí. Ujistěte se, že povrch kovového portu na těle hodinek a magnetický nabíjecí kabel nejsou znečištěné nebo zkorodované. Pravidelně čistěte povrch kovového portu na zadní straně hodinek a magnetický nabíjecí kabel čistým flanelem. Ujistěte se, že kontakty hodinek a magnetický nabíjecí kabel jsou v plném kontaktu, aby bylo zajištěno normální nabíjení. Tento produkt není vybaven napájecím adaptérem. Pro zajištění bezpečnosti vaší rodiny a majetku můžete při nabíjení využít USB port počítače nebo zvolit napájecí adaptér s výkonem nepřesahujícím 5V 1A. Nakupujte napájecí adaptéry prostřednictvím oficiálních kanálů a nepoužívejte nekvalitní falešné napájecí adaptéry, aby nedošlo k prasknutí nebo požáru.

Mibro Watch C2 Návod

Popis produktu



Tlačítka a dotyk



Zapněte a nainstalujte aplikáciu

Pri prvom použití zapnete hodinky stlačením a podržaním tlačidla Domov na 2 sekundy;

Naskenujte pomocou telefónu QR kód na pravej strane, stiahnite si aplikáciu „Mibro Fit“ alebo vyhľadajte aplikáciu „Mibro Fit“ v [Android AppStore/iOS App Store](#), stiahnite a nainštalujte.

Pripojte hodinky

Prejdením prstom dole po rozhraní vytáčania prejdite do ovládacieho centra, kliknite na QR kód a pomocou funkcie skenovania QR kódu v aplikácii naskenujte QR kód pre pripojenie k hodinkám a dokončite párovanie. Alebo použite funkciu správy pripojenia v aplikácii na vyhľadanie zariadenia a vyberte „XPAW009“ a kliknutím dokončite párovanie.

Návod na použitie

Definícia kláves Tlačidlo Domov:

Stlačením a podržaním po dobu 2 sekúnd zapnete a vypnete; Na stránke číselníka krátkym stlačením vstúpite do ponuky a vrátite sa na číselník;

Keď je obrazovka vypnutá, krátkym stlačením obrazovku rozsvietite;

Ostatné stránky krátkym stlačením sa vrátite na stránku vytáčania.

Dotykové gesto vytáčania stránky

Inteligentné komponenty: Ku komponentom je možné pristupovať posunutím stránky s číselníkom doľava/doprava a systém prednastaví 5 komponentov;

Prepínač vytáčania: Dlhým stlačením obrazovky na stránke vytáčania zobrazíte výber vytáčania. Vyberte zodpovedajúci číselník a vráťte sa na stránku hlavného číselníka. Poznámka: sú prednastavené štyri číselníky a posledná je „Custom dial page“, ktorú je možné zobrazit iba po nastavení vlastného číselníka v aplikácii „Mibro Ft“;

Miestna ponuka: posunutím dole na stránke vytáčania sa vrátite; Upozornenie na správu: posuňte na stránke vytáčania, posuňte alebo posuňte doprava späť;


Keď je do hodinek odoslaná správa, vyskočia podrobné informácie. Posunutím doprava alebo stlačením tlačidla Domov sa vráťte na číselník.

Nabíjanie Vyrovnejte povrch kovového portu magnetického nabíjacieho kábla a buďte blízko nabíjacích kontaktov hodinek. Magnetický nabíjací kábel sa automaticky pripojí k nabíjacím kontaktom hodinek, aby sa začalo nabíjanie, a na obrazovke hodinek sa zobrazia pokyny na nabíjanie.

Poznámka: Nenabíjajte vo vlhkom prostredí. Uistite sa, že povrch kovového portu na tele hodínek a magnetický nabíjací kábel nie sú znečistené alebo skorodované. Pravidelne čistite povrch kovového portu na zadnej strane hodínek a magnetický nabíjací kábel čistým flanelom. Uistite sa, že kontakty hodínek a magnetický nabíjací kábel sú v plnom kontakte, aby bolo zaistené normálne nabíjanie. Tento produkt nie je vybavený napájacím adaptérom. Pre zaistenie bezpečnosti vašej rodiny a majetku môžete pri nabíjaní využiť USB port počítača alebo zvoliť napájací adaptér s výkonom nepresahujúcim 5V 1A. Nakupujte napájacie adaptéry prostredníctvom oficiálnych kanálov a nepoužívajte nekvalitné falošné napájacie adaptéry, aby nedošlo k prasknutiu alebo požiaru.

A Mibro Watch C2 használati útmutatója

Termékleírás



Kapcsolja be és telepítse az alkalmazást

Az első használatkor kapcsolja be az órát a Kezdőlap gomb 2 másodpercig történő lenyomásával; Olvassa be telefonjával a jobb oldalon található QR-kódot a „Mibro Fit” alkalmazás letöltéséhez, vagy keressen a „Mibro Fit” alkalmazásban az Android AppStore/iOS App Store-ban, tölts le és telepítse.

Csatlakoztassa az óráját

Húzza lefelé az ujját a tárcsázó felületen, hogy a vezérlőközpontba lépjen, kattintson a QR-kódra, és használja az alkalmazás QR-kód-leolvasó funkcióját a QR-kód beolvasásához, hogy csatlakozzon az órához, és befejezze a párosítást. Vagy használja az alkalmazás kapcsolatkezelő funkcióját az eszköz megkereséséhez, válassza ki az „XPAW009” lehetőséget, majd kattintson a párosítás befejezéséhez.

Kézikönyv

A billentyűk meghatározása Kezdőlap gomb:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz;

A tárcsázó oldalon nyomja meg röviden a menübe lépéshez és a tárcsázáshoz való visszatéréshez;

Ha a képernyő ki van kapcsolva, rövid megnyomásával bekapcsolja a képernyőt;

A többi oldal rövid megnyomásával visszakérülhet a tárcsázó oldalra.

Érintse meg az oldaltárcsázási kézmozdulatot

Intelligens összetevők: Az összetevők a tárcsaoldal balra/jobbra csúsztatásával érhetők el, és a rendszer előre beállít 5 összetevőt;

Tárcsázó kapcsoló: Nyomja meg hosszan a képernyőt a tárcsázó oldalon a tárcsaválasztás megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő tárcsát, és térjen vissza a fő tárcsázási oldalra. Megjegyzés: négy előre beállított tárcsázó oldal van, és az utolsó az "Egyéni tárcsázási oldal", amely csak az egyéni tárcsázási oldal "Mibro Fit"-ban történő beállítása után jeleníthető meg;

Helyi menü: görgessen lefelé a tárcsázó oldalon a visszatéréshez;

Üzenetfigyelmeztetés: mozgassa a tárcsát, csúsztassa az ujját jobbra vagy visszafelé az oldalon;

Amikor üzenetet küldenek az órára, részletes információk jelennek meg. Húzza jobbra, vagy nyomja meg a Kezdőlap gombot, hogy visszatérjen a tárcsához.

Töltés Simitsa el a mágneses töltőkábel fém csatlakozójának felületét, és legyen közel az óra töltőérintkezőihez. A mágneses töltőkábel automatikusan csatlakozik az óra töltőérintkezőihez a töltés megkezdéséhez, és a töltési utasítások megjelennek az óra képernyőjén.

Megjegyzés: Ne töltsön párás környezetben. Győződjön meg arról, hogy az óra testén lévő fémcsatlakozó felülete és a mágneses töltőkábel nem szennyezett vagy korrodált. Rendszeresen tisztítsa meg az óra hátulján lévő fémcsatlakozó felületét és a mágneses töltőkábelt tiszta flannellel. Győződjön meg arról, hogy az óra és a mágneses töltőkábel érintkezői teljesen érintkeznek a normál töltés érdekében. A termékhez nem tartozik hálózati adapter. Családja és tulajdona biztonsága érdekében használhatja a számítógép USB-portját a töltéshez, vagy választhat olyan hálózati adaptert, amelynek teljesítménye nem haladja meg az 5V 1A-t. Kérjük, vásároljon hálózati adaptereket hivatalos csatornákon keresztül, és ne használjon rossz minőségű hamis hálózati adaptereket, hogy elkerülje a repedést vagy tüzet.