

## Lenovo HT18 Sluchátka – Návod

### Spárování

Vyjměte sluchátka z pouzdra, v telefonu zapněte Bluetooth, vyhledejte „HT18“ a spárujte. Při dalším vyjmutí sluchátek z pouzdra se automaticky spojí se spárovaným telefonem.

### Ovládání sluchátek

Na obou sluchátkách je tlačítko, pomocí kterého můžete ovládat následující.

3s stisk – zapnutí sluchátek

5s stisk – vypnutí sluchátek

1 stisk – přijetí/ukončení hovoru

1 stisk – play/pauza přehrávané hudby

2 stisky pravého – další skladba

2 stisky levého – předchozí skladba

Stisk a podržení pravého – hlasitost +

Stisk a podržení levého – hlasitost -

### Nabíjení

Sluchátka se nabíjí pouze uvnitř nabíjecího pouzdra.

Nabíjení sluchátek může trvat až 60min, podle stupně vybití.

Nabíjecí pouzdro nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem.

Indikace stavu baterie pouzdra je po krycím víčkem a zobrazuje podle procentuálního stavu dobití akumulátoru pouzdra počet LED diod s uvedením stavu baterie.

## Lenovo HT18 Slúchadlá - Návod

### Spárovanie

Vyberte slúchadlá z puzdra, v telefóne zapnite Bluetooth, vyhľadajte „HT18“ a spárujte. Pri ďalšom vybratí slúchadiel z puzdra sa automaticky spojí so spárovaným telefónom.

### Ovládanie slúchadiel

Na oboch slúchadlách je tlačidlo, pomocou ktorého môžete ovládať nasledujúce.

3s stisk – zapnutie slúchadiel

5s stisk – vypnutie slúchadiel

1 stlačenie – prijatie/ukončenie hovoru

1 stlačenie – play/pauza prehrávanej hudby

2 stlačenia pravého – ďalšia skladba

2 stlačenia ľavého – predchádzajúca skladba

Stlačenie a podržanie pravého – hlasitosť +

Stlačenie a podržanie ľavého - hlasitosť -

### Nabíjanie

Slúchadlá sa nabíja iba vo vnútri nabíjacieho puzdra.

Nabíjanie slúchadiel môže trvať až 60min, podľa stupňa vybitia.

Nabíjacie pouzdro nabíjajte iba priloženým USB káblom.

Indikácia stavu batérie puzdra je po krycím viečkom a zobrazuje podľa percentuálneho stavu dobitia akumulátora puzdra počet LED diód s uvedením stavu batérie.

## Lenovo HT18 fejhallgató – Útmutató

### Fugázás

Vegye ki a fejhallgatót a tokból, kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, keresse meg a „HT18” kifejezést, és párosítsa.

Amikor legközelebb kiveszi a fejhallgatót a tokból, az automatikusan csatlakozik a párosított telefonhoz.

### Fejhallgató vezérlés

Mindkét fejhallgatón található egy gomb, amellyel a következőket vezérelheti.

Nyomja meg 3 másodpercig - kapcsolja be a fejhallgatót

Nyomja meg 5 másodpercig - kapcsolja ki a fejhallgatót

1 megnyomás - hívás fogadása/befejezése

1 nyomja meg a - zene lejátszása/szüneteltetése

2 megnyomás a jobb oldalról - következő dal

2 bal gombnyomás - előző dal

Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb - hangerő + gombot

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal - hangerő -

### Töltés

A fejhallgató csak a töltőtokban tölthető. A fejhallgató feltöltése a lemerülés mértékétől függően akár 60 percig is eltarthat.

A töltőtököt csak a mellékelt USB-kábellel töltsse.

A tok akkumulátor állapotjelzője a burkolat mögött található, és az akkumulátor állapotát jelző LED-ek számát mutatja a tok akkumulátor töltöttségének százalékos aránya szerint.