


# iPega XBX001 Náhradné batérie pre Xbox ovládač Užívateľský manuál

## Popis produktu



Batéria pre bezdrôtový herný ovládač pre Xbox Series X/S

Indikácia stavu nabíjania (1)

USB-C nabíjací port (2)

USB-C nabíjací kábel (3) je súčasťou balenia

## Použitie

Zapojte USB-C kábel (3) do USB portu hernej konzoly, PC alebo sieťového adaptéra.

Batériu je možné nabíjať samostatne, alebo priamo v ovládači aj počas hrania.

LED indikácia (1) signalizuje nabíjanie – červeno.

Plne nabitá batéria – zeleno.

Výdrž na jedno nabitie až 15 hodín hrania

## Špecifikácia

Rozmery 55 x 37 x 25mm

Hmotnosť 50g

Vstupné napätie 5V

Vstupný prúd 500mA

Doba nabíjania 3-4 hodiny

Výdrž na jedno nabitie až 15 hodín

Kapacita batérie 1000mAh

## Upozornenie

Neskladujte batériu v blízkosti zdrojov tepla, v priestoroch s vysokou teplotou a s vysokou vlhkosťou.

Zabráňte styku kontaktov batérie s kovovými predmetmi, aby došlo ku skratu.

Batériu nerozoberajte ani nepoškodzujte.


Poškodenú alebo nefunkčnú batériu vyhodte do kontajnera na elektroodpad.

Batériu nenabíjajte v blízkosti zdrojov tepla.

**Obsah balenia:** Batérie, nabíjací kábel

# iPega XBX001 Náhradné batérie pre Xbox ovládač Užívateľský manuál

## Popis produktu



Batéria pre bezdrôtový herný ovládač pre Xbox Series X/S

Indikácia stavu nabíjania (1)

USB-C nabíjací port (2)

USB-C nabíjací kábel (3) je súčasťou balenia

## Použitie

Zapojte USB-C kábel (3) do USB portu hernej konzoly, PC alebo sieťového adaptéra.

Batériu je možné nabíjať samostatne, alebo priamo v ovládači aj počas hrania.

LED indikácia (1) signalizuje nabíjanie – červeno.

Plne nabitá batéria – zeleno.

Výdrž na jedno nabitie až 15 hodín hrania

## Špecifikácia

Rozmery 55 x 37 x 25mm

Hmotnosť 50g

Vstupné napätie 5V

Vstupný prúd 500mA

Doba nabíjania 3-4 hodiny

Výdrž na jedno nabitie až 15 hodín

Kapacita batérie 1000mAh

## Upozornenie

Neskladujte batériu v blízkosti zdrojov tepla, v priestoroch s vysokou teplotou a s vysokou vlhkosťou.

Zabráňte styku kontaktov batérie s kovovými predmetmi, aby došlo ku skratu.

Batériu nerozoberajte ani nepoškodzujte.

Poškodenú alebo nefunkčnú batériu vyhodte do kontajnera na elektroodpad.

Batériu nenabíjajte v blízkosti zdrojov tepla.

**Obsah balenia:** Batérie, nabíjací kábel