


Hello Kitty Mini Bluetooth Speaker Kitty Head Logo – Návod



Popis produktu

- 1) Telefon** - Krátce stiskněte pro příjem nebo ukončení hovoru. 2x stiskněte pro zavolání zpět. Stisknutím a podržením hovor odmítnete.
- 2) Předchozí/“—”** - Krátce stiskněte pro přepnutí na předchozí skladbu. Dlouhým stisknutím snižujete hlasitost.
- 3) Power** - Stiskněte na 3s pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.
- 4) Další/“+”** - Krátce stiskněte pro přepnutí na další skladbu. Dlouhým stisknutím zvyšujete hlasitost.
- 5) Přehrávání/Pauza** - Krátce stiskněte pro přehrávání nebo pauzu. Dlouhým stisknutím reproduktor odpojíte.


První použití

Reproduktor nejprve plně nabijte. Poté ho zapněte stisknutím a podržením Power tlačítka po dobu 3s. Reproduktor přejde do režimu párování. Na svém zařízení zapněte Bluetooth, vyhledejte “Hello Kitty Speaker” a zvolte párovat. Při úspěšném párování se ozve potvrzovací tón.

Specifikace

- Bluetooth 5.0
- Frekvenční rozsah: 180Hz-18kHz
- Výkon 4Ω/3W
- Kapacita baterie 800mAh
- Doba nabíjení: cca 3h
- Doba přehrávání hudby: až 7h
- USB-C nabíjecí konektor
- Rozměry 75x75x61mm
- IPX4

Hello Kitty Mini Bluetooth Speaker Kitty Head Logo – Návod



Popis produktu

- 1) Telefón** - Krátko stlačte pre príjem alebo ukončenie hovoru. 2x stlačte pre zavolanie späť. Stlačením a podržaním hovor odmietnete.
- 2) Predchádzajúci/“—”** - Krátko stlačte pre prepnutie na predchádzajúcu skladbu. Dlhým stlačením znižujete hlasitosť.
- 3) Power** - Stlačte na 3s pre zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- 4) Ďalší/“+”** - Krátko stlačte pre prepnutie na ďalšiu skladbu. Dlhým stlačením zvyšujete hlasitosť.
- 5) Prehrávanie/Pauza** - Krátko stlačte pre prehrávanie alebo pauzu. Dlhým stlačením reproduktor odpojíte.


Prvé použitie

Reproduktor najprv úplne nabite. Potom ho zapnite stlačením a podržaním Power tlačidla po dobu 3s. Reproduktor prejde do režimu párovania. Na svojom zariadení zapnite Bluetooth, vyhľadajte “Hello Kitty Speaker” a zvolte párovat. Pri úspešnom párovaní sa ozve potvrdzovací tón.

Špecifikácia

- Bluetooth 5.0
- Frekvenčný rozsah: 180Hz-18kHz
- Výkon 4Ω/3W
- Kapacita batérie 800mAh
- Doba nabíjania: cca 3h
- Doba prehrávania hudby: až 7h
- USB-C nabíjací konektor
- Rozmery 75x75x61mm
- IPX4

Hello Kitty Mini Bluetooth Speaker Kitty Head Logo – Utasítás



Termékleírás

- 1) Telefon** - Röviden nyomja meg a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. Nyomja meg kétszer a visszahíváshoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívás elutasításához.
- 2) Előző/“—”** - Rövid megnyomásával az előző számra válthat. Nyomja meg hosszan a hangerő csökkentéséhez.
- 3) Bekapcsolás** - Nyomja le 3 másodpercig a hangszóró be- és kikapcsolásához.
- 4) Következő/“+”** - Rövid megnyomásával a következő számra válthat. Nyomja meg hosszan a hangerő növeléséhez.
- 5) Lejátszás/Szünet** - Rövid megnyomásával lejátszás vagy szünet. Nyomja meg hosszan a hangszóró leválasztásához.

Első használat

Először töltsse fel teljesen a hangszórót. Ezután csatlakoztassa a bekapcsológombot 3 másodpercig lenyomva. A hangszóró párosítási módba lép. Csatlakoztassa a Bluetooth funkciót az eszközön, keresse meg a „Hello Kitty Speaker” kifejezést, és válassza a párosítást. Sikeres párosítás esetén megerősítő hang hallható.

Műszaki adatok

- Bluetooth 5.0
- Frekvencia tartomány: 180Hz-18kHz
- Teljesítmény 4Ω/3W
- Az akkumulátor kapacitása 800 mAh
- Töltési idő: kb.3 óra
- Zene lejátszási idő: akár 7 óra
- USB-C töltőcsatlakozó
- Méretek 75x75x61mm
- IPX4