


## Mibro Kids Z3 – Návod

### Popis produktu:



- 1) Kamera
- 2) Mikrofon
- 3) Kamera
- 4) Slot SIM karty
- 5) Tlačítko napájení
- 6) Nabíjecí kontakty
- 7) Reproduktor

### Nabíjení

V balení najdete nabíjecí USB kabel.

Přiložte USB kabel k nabíjecím kontaktům a počkejte až se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení. Doporučuje se vždy před nabíjením očistit nabíjecí kontakty, aby byli čisté a suché.


**Pozn:**

- *Nenabíjejte hodinky ve vlhkém nebo mokřém prostředí.*

- *Ujistěte se, že hodinky a kovové kontakty magnetického nabíjecího kabelu nejsou znečištěné nebo zkorodované.*

- *Čistěte zadní stranu hodinek a kovové kontakty magnetického nabíjecího kabelu pravidelně čistým hadříkem.*

- *Ujistěte se, že kontakty hodinek a magnetického nabíjecího kabelu plně dotýkají, aby bylo zajištěno normální nabíjení.*




### Instalace SIM karty (Nano SIM)

- Použijte nástroj dodaný v balení k vyjmutí držáku SIM karty.

- Zarovnejte výřez na kartě Nano SIM s výřezem na držáku karty. Poté zasuňte držák SIM karty do těla zařízení.

**Pozn:** Ujistěte se, že držák SIM je pevně zasunut, aby byla zachována voděodolnost.



### Zapnout/Vypnout zařízení

Zapnout: Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3s.

Vypnout: Tato funkce není skrze tlačítko podporována. Vypínání hodinek můžete ovládat pomocí aplikace Mibro.

### Stahování aplikace a párování

Je zapotřebí nainstalovat aplikaci Mibro Kids. Najdete ji jak na Google Play, tak na App Store. Případně naskenujte QR kód.

V aplikaci je potřeba se nejprve zaregistrovat. Po registraci naskenujte QR kód z hodinek a dokončete párování.



### Uskutečňování/přijímání hovorů

- Uskutečnění hlasového hovoru/videohovoru: V seznamu funkcí přejeďte prstem na kontakty, otevřete je a poté vyberte a klepněte na kontakt pro uskutečnění hlasového hovoru nebo videohovoru.

- Přijetí hlasového hovoru/videohovoru: Klepnutím na odpovídající tlačítko na obrazovce přijmete nebo ukončíte přicházející hlasový hovor/videohovor.



### Hlasový chat

V seznamu funkcí přejeďte prstem na kontakty, otevřete je a poté klepněte na kontakt, u kterého chcete odeslat nebo přijmout hlasovou zprávu. Hlasové zprávy mohou být dlouhé až 15 sekund.



### Specifikace:

Rozměr těla hodinek 43,4 x 15,6 mm

Rozlišení displeje 240 x 240

Velikost displeje 1,3 palců

Kapacita baterie 1000 mAh

Odolnost IPX8

Podpora SIM: Nano SIM

Kamera 2+2Mpx


Paměť: RAM 128MB+ROM 128MB

Vstup 5V/0,6A

Aplikace Mibro Kids

## Mibro Kids Z3 – Návod

### Popis produktu:



- 1) Kamera
- 2) Mikrofón
- 3) Kamera
- 4) Slot SIM karty
- 5) Tlačidlo napájania
- 6) Nabíjacie kontakty
- 7) Reproduktor

### Nabíjanie

V balení najdete nabíjecí USB kabel.

Přiložte USB kabel k nabíjecím kontaktům a počkejte až se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení. Odporůča sa vždy pred nabíjaním očistiť nabíjacie kontakty, aby boli čisté a suché.


**Pozn:**

- *Nenabíjajte hodinky vo vlhkom alebo mokrom prostredí.*

- *Uistite sa, že hodinky a kovové kontakty magnetického nabíjacieho kábla nie sú znečistené alebo skorodované.*

- *Čistite zadnú stranu hodinek a kovové kontakty magnetického nabíjacieho kábla pravidelne čistou handričkou.*

- *Uistite sa, že kontakty hodinek a magnetického nabíjacieho kábla plne dotýkajú, aby bolo zaistené normálne nabíjanie.*




### Instalácia SIM karty (Nano SIM)

- Použijte nástroj dodaný v balení na vybratie držiaka SIM karty.

- Zarovnaj výřez na karte Nano SIM s výřezom na držiaku karty. Potom zasuňte držiak SIM karty do tela zariadenia.

**Pozn:** Uistite sa, že držiak SIM je pevne zasunutý, aby bola zachovaná vodeodolnosť..



### Zapnúť/Vypnúť zariadenie

Zapnúť: Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3s.

Vypnúť: Táto funkcia nie je cez tlačidlo podporovaná. Vypínanie hodinek môžete ovládať pomocou aplikácie Mibro.

### Stiahnutie aplikácie a párovanie

Je potrebné nainštalovať aplikáciu Mibro Kids. Najdete ju ako na Google Play, tak na App Store. Případně naskenujte QR kód.


V aplikácii je potrebné sa najskôr zaregistrovať. Po registrácii naskenujte QR kód z hodinek a dokončete párovanie.



### Uskutočňovanie/prijímanie hovorov


- Uskutočnenie hlasového hovoru/videohovoru: V zozname funkcií prejdite prstom na kontakty, otvorte ich a potom vyberte a kliknite na kontakt pre uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.

- Prijatie hlasového hovoru/videohovoru: Kliknutím na zodpovedajúce tlačidlo na obrazovke prijmete alebo ukončíte prichádzajúci hlasový hovor/videohovor.



### Hlasový chat

V zozname funkcií prejdite prstom na kontakty, otvorte ich a potom kliknite na kontakt, u ktorého chcete odoslať alebo prijať hlasovú správu. Hlasové správy môžu byť dlhé až 15 sekúnd.



### Špecifikácia:

Rozmer tela hodínok 43,4 x 15,6 mm

Rozlíšenie displeja 240 x 240

Veľkosť displeja 1,3 palcov

Kapacita batérie 1000 mAh

Odolnosť IPX8

Podpora SIM: Nano SIM

Kamera 2+2Mpx


Pamäť: RAM 128MB+ROM 128MB

Vstup 5V/0,6A

Aplikácia Mibro Kids

## Mibro Kids Z3 – Utasítás

### Termékleírás:



- 1) Fényképezőgép
- 2) Mikrofon
- 3) Fényképezőgép
- 4) SIM-kártya nyílás
- 5) Bekapcsoló gomb
- 6) Töltőérintkezők
- 7) Hangszóró

### Töltés

A csomagban találsz egy USB töltőkábelt. Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltési érintkezőkhöz, és várja meg, amíg a töltésjelző megjelenik a képernyőn. Javasoljuk, hogy töltés előtt mindig tisztítsa meg a töltőérintkezőket, hogy azok tiszták és szárazak legyenek.


### Jegyzet:

- Ne töltsse az órát nedves vagy nedves környezetben.

- Győződjön meg arról, hogy az óra és a mágneses töltőkábel fém érintkezői nem szennyezettek vagy korrodáltak.

- Rendszeresen tisztítsa meg az óra hátoldalát és a mágneses töltőkábel fém érintkezőit egy tiszta ruhával.

- Győződjön meg arról, hogy az óra és a mágneses töltőkábel érintkezői teljesen összeérnek a normál töltés érdekében.




### SIM-kártya behelyezése (nano SIM)

- A SIM-kártya tartójának eltávolításához használja a csomagban található szerszámot.

- Igazítsa a Nano SIM-kártyán lévő kivágást a kártyatartón lévő kivágáshoz. Ezután helyezze be a SIM-kártya tartóját a készülék testébe.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya tartója szilárdan be van helyezve a vízállóság megőrzése érdekében.



### Kapcsolja be/ki a készüléket

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Letiltás: Ez a funkció nem támogatott a gombon keresztül. Az óra leállítását a Mibro alkalmazással szabályozhatja.

### Alkalmazás letöltése és párosítása

A Mibro Kids alkalmazást telepíteni kell. Megtálalható a Google Playen és az App Store-ban is. Alternatív megoldásként olvassa be a QR-kódot.

Először regisztrálnia kell az alkalmazásban. Regisztráció után olvassa be a QR-kódot az óráról a párosítás befejezéséhez.



### Hívások kezdeményezése/fogadása

- Hang-/videohívás kezdeményezése: A funkciók listájában csúsztassa ujját a névjegyekre a megnyitáshoz, majd hang- vagy videohívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet, és koppintson rá.

- Hang-/videohívás fogadása: Érintse meg a megfelelő gombot a képernyőn a bejövő hang-/videohívás fogadásához vagy befejezéséhez.



### Hangcsevegés

A funkciók listájában csúsztassa ujját a névjegyekre a megnyitáshoz, majd érintse meg azt a névjegyet, akinek hangüzenetet szeretne küldeni vagy fogadni. A hangüzenetek legfeljebb 15 másodpercesek lehetnek.



### Műszaki adatok:

Az óratest mérete 43,4 x 15,6 mm

Kijelző felbontása 240x240

Kijelző mérete 1,3 hüvelyk

Akkumulátor kapacitása 1000 mAh

IPX8 ellenállás

SIM támogatás: Nano SIM

Kamera 2+2 Mpx

Memória: RAM 128MB+ROM 128MB

Bemenet 5V/0,6A

Mibro Kids alkalmazás