

Guess PU Leather 4G Triangle Logo Bluetooth Stereo Headphone – Návod



První použití

Sluchátka nejprve plně nabijte. Poté je zapněte stisknutím a podržením Power tlačítka po dobu 2 s. Sluchátka se spustí v režimu párování a dioda začne blikat modře a červeně. Na svém zařízení zapněte bluetooth, vyhledejte “Guess Headphones III” a zvolte párovat.

Ovládání

Zapnout - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2 s

Vypnout - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 2 s

Přehrání/Pauza - Stiskněte MFB tlačítko

Zvýšení hlasitosti - Stiskněte tlačítko “+”

Snížení hlasitosti - Stiskněte tlačítko “—”

Další skladba - Stiskněte a podržte tlačítko “+”

Předchozí skladba - Stiskněte a podržte tlačítko “—”

Přijmout/Ukončit hovor - Stiskněte MFB tlačítko

Odmítnout hovor - Stiskněte a podržte MFB tlačítko na 3 s

Hlasový asistent - 3x stiskněte MFB tlačítko

Režim microSD - Vložte microSD kartu. Hudba se automaticky přehraje. Stiskem přepínače Bluetooth/MicroSD přepínáte mezi režimy.

Specifikace

- Bluetooth V5.3
- Frekvenční rozsah: 20Hz-20kHz
- Kapacita baterie: 3,7V 400 mAh
- Doba nabíjení cca 2 hodiny
- Doba přehrávání hudby: až 32 hodin
- USB-C nabíjecí konektor
- IPX4

Guess PU Leather 4G Triangle Logo Bluetooth Stereo Headphone – Návod



Prvé použitie

Slúchadlá najskôr plne nabijte. Potom ich zapnete stlačením a podržaním Power tlačidla po dobu 2 s. Slúchadlá sa spustia v režime párovania a dióda začne blikat modro a červenou. Na svojom zariadení zapnite bluetooth, vyhľadajte “Guess Headphones III” a zvolte párovat.

Ovládanie

Zapnúť - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2 s

Vypnúť - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 2 s

Prehranie/Pauza - Stlačte MFB tlačidlo

Zvýšenie hlasitosti - Stlačte tlačidlo “+”

Zníženie hlasitosti - Stlačte tlačidlo “—”

Ďalšia skladba - Stlačte a podržte tlačidlo “+”

Predchádzajúca skladba - Stlačte a podržte tlačidlo “—”

Prijat/Ukončiť hovor - Stlačte MFB tlačidlo

Odmietnu hovor - Stlačte a podržte MFB tlačidlo na 3 s

Hlasový asistent - 3x stlačte MFB tlačidlo

Režim microSD - Vložte microSD kartu. Hudba sa automaticky prehrá. Stlačením prepínača Bluetooth/MicroSD prepínate medzi režimami.

Špecifikácia

- Bluetooth V5.3
- Frekvenčný rozsah: 20Hz-20kHz
- Kapacita batérie: 3,7 V 400 mAh
- Doba nabíjania cca 2 hodiny
- Doba prehrávania hudby: až 32 hodín
- USB-C nabíjací konektor
- IPX4

Guess PU Leather 4G Triangle Logo Bluetooth Stereo Headphone – Utasítás



Első használat

Először töltsse fel teljesen a fejhallgatót. Ezután csatlakoztassa be őket a bekapcsológomb 2 másodpercig történő lenyomásával. A headset párosítási módban indul, és a LED kéken és pirosan villog. Csatlakoztassa be eszközén a Bluetooth-t, keressen rá a „Guess Headphones III” kifejezésre, és válassza a párosítást.

Ellenőrzés

Bekapcsolás – Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 2 másodpercig

Kikapcsolás – Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 2 másodpercig

Lejátszás/Szünet – Nyomja meg az MFB gombot

Hangerő növelése – Nyomja meg a „+” gombot

Hangerő csökkentése – Nyomja meg a „—” gombot

Következő szám – Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot

Előző szám - Nyomja meg és tartsa lenyomva a „—” gombot

Hívás fogadása/befejezése – Nyomja meg az MFB gombot

Elutasítják a hívást - Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 3

másodpercig

Hangszisztem - nyomja meg az MFB gombot háromszor

microSD mód – Helyezzen be egy microSD-kártyát. A zene automatikusan lejátszásra kerül. Nyomja meg a Bluetooth/MicroSD kapcsolót az üzemmódok közötti váltáshoz.

Műszaki adatok

- Bluetooth V5.3
- Frekvencia tartomány: 20Hz-20kHz
- Akkumulátor kapacitása: 3,7 V 400 mAh
- Töltési idő kb.2 óra
- Zene lejátszási idő: akár 32 óra
- USB-C töltőcsatlakozó
- IPX4