


Nokia Go Earbuds 2+ – Návod



První použití

Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra, sundejte z nabíjecích kontaktů ochrannou fólii a vložte sluchátka zpět. Poté sluchátka před prvním použitím plně nabijte.

Zapnout/Vypnout

Po vyjmutí z nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou. Další možností je dlouze (cca na 3s) stisknout MFB tlačítko.

Pro vypnutí stačí vložít sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Další možností je dlouze (cca na 7s) stisknout MFB tlačítko. V případě odpojení Bluetooth se sluchátka po 5 minutách automaticky vypnou.

Párování

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra. Automaticky se přepnou do režimu párování. Vyhledejte v Bluetooth seznamu vašeho chytrého zařízení "Nokia TWS-122" a připojte. Během připojování bude LED indikátor na pravém sluchátku střídavě blikat modře a červeně. Po úspěšném připojení bude LED indikátor na sluchátkách každých 10 sekund blikat modře.
Pozn: Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení.

Ovládání pomocí dotykového MFB tlačítka:

Přijmout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Ukončit hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 2s
Odmítnout hovor: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 1s
Pauza/Přehráni: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB
Předchozí skladba: 3x stiskněte levé tlačítko MFB
Další skladba: 3x stiskněte pravé tlačítko MFB
Zvýšení hlasitosti: 2x stiskněte pravé tlačítko MFB
Snížení hlasitosti: 2x stiskněte levé tlačítko MFB
Hlasový asistent: Stiskněte levé/pravé tlačítko MFB na 2 s


Tovární nastavení

Stiskněte a podržte na sluchátkách MFB tlačítko na 7s pro vypnutí. Po vypnutí stiskněte a podržte na sluchátkách MFB tlačítko na 10s. Po úspěšném resetování třikrát zabliká LED indikátor.

Specifikace

- Bluetooth 5.2
- Výdrž baterie s nabíjecím pouzdrům: až 24 hodin
- USB-C nabíjecí konektor
- IPX4

Nokia Go Earbuds 2+ – Návod



Prvé použitie

Vyberte slúchadlá z nabíjecieho puzdra, zložte z nabíjecích kontaktov ochrannú fóliu a vložte slúchadlá späť. Potom slúchadlá pred prvým použitím úplne nabijte.

Zapnúť/Vypnúť

Po vybratí z nabíjecieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú. Ďalšou možnosťou je dlho (cca na 3s) stlačiť MFB tlačidlo.

Na vypnutie stačí vložiť slúchadlá späť do nabíjecieho puzdra. Ďalšou možnosťou je dlho (cca na 7s) stlačiť MFB tlačidlo. V prípade odpojenia Bluetooth sa slúchadlá po 5 minútach automaticky vypnú.

Párovanie

Vyberte slúchadlá z nabíjecieho puzdra. Automaticky sa prepnú do režimu párovania. Vyhľadajte v Bluetooth zozname vášho chytrého zariadenia "Nokia TWS-122" a pripojte. Počas pripájania bude LED indikátor na pravom slúchadle striedavo blikat modro a červenou. Po úspešnom pripojení bude LED indikátor na slúchadlách každých 10 sekúnd blikat modro.
Pozn: Po vybratí slúchadiel z nabíjecieho puzdra sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu.

Ovládanie pomocou dotykového MFB tlačidla:

Přijät hovor: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Ukončiť hovor: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 2s
Odmietnuť hovor: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 1s
Pauza/Prehranie: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB
Predchádzajúca skladba: 3x stlačte ľavé tlačidlo MFB
Ďalšia skladba: 3x stlačte pravé tlačidlo MFB
Zvýšenie hlasitosti: 2x stlačte pravé tlačidlo MFB
Zníženie hlasitosti: 2x stlačte ľavé tlačidlo MFB
Hlasový asistent: Stlačte ľavé/pravé tlačidlo MFB na 2s


Výrobné nastavenia

Stlačte a podržte na slúchadlách MFB tlačidlo na 7s pre vypnutie. Po vypnutí stlačte a podržte na slúchadlách MFB tlačidlo na 10s. Po úspešnom resetovaní trikrát zabliká LED indikátor.

Špecifikácia

- Bluetooth 5.2
- Výdrž batérie s nabíjacím puzdrom: až 24 hodín
- USB-C nabíjací konektor
- IPX4

Nokia Go Earbuds 2+ – Utasítás



Első használat

Vegye ki a fejhallgatót a töltőtökből, távolítsa el a védőfóliát a töltőérintkezőkről, és helyezze vissza a fejhallgatót. Ezután tölts fel teljesen a fejhallgatót az első használat előtt.

Kapcsolás be/ki

A fejhallgató automatikusan bekapcsol, ha kiveszi a töltőtökből. Egy másik lehetőség az MFB gomb hosszú (kb. 3 másodperc) lenyomása.

A kikapcsoláshoz egyszerűen helyezze vissza a fejhallgatót a töltőtökbbe. Egy másik lehetőség az MFB gomb hosszú (kb. 7 másodperc) lenyomása. Ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, a fejhallgató 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Párosítás

Vegye ki a fejhallgatót a töltőtökből. Automatikusan párosítási módba lépnek. Keresse meg a „Nokia TWS-122” kifejezést okoseszközbe Bluetooth-listájában, és csatlakozzon. Csatlakoztatás közben a jobb oldali fülhallgatón lévő LED jelzőfény felváltva kéken és pirosan villog. Sikeres csatlakozás után a fejhallgatón lévő LED jelzőfény kéken villog 10 másodpercenként.
Megjegyzés: Miután eltávolította a fejhallgatót a töltőtökből, automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz..

Vezérlés érintéses MFB gombbal:

Hívás fogadása: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot
Hívás befejezése: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 2 másodpercig
Hívás elutasítása: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 1 másodpercig
Szünet/lejátszás: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot
Előző dal: Nyomja meg háromszor a bal oldali MFB gombot
Következő dal: nyomja meg a jobb MFB gombot 3-szor
Hangerő növelése: nyomja meg kétszer a jobb oldali MFB gombot
Hangerő csökkentése: nyomja meg kétszer a bal oldali MFB gombot
Hangsegéd: Nyomja meg a bal/jobbs MFB gombot 2 másodpercig

Gyári beállítások

Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot a fejhallgatón 7 másodpercig a kikapcsoláshoz. Kikapcsolás után nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot a fejhallgatón 10 másodpercig. Sikeres visszaállítás után a LED jelzőfény háromszor felviláglik.

Műszaki adatok

- Bluetooth 5.2
- Az akkumulátor élettartama töltőtökkel: akár 24 óra
- USB-C töltőcsatlakozó
- IPX4