


## Baseus Digitální Alkohol tester Návod

### Popis produktu



- 1, LED indikace
- 2, otočný ovládací spínač

### Ovládání

Otočte spínačem (č.2) až uslyšíte hlášku „Di“ a rozsvítí se LED indikace. Na displeji bude zobrazeno „Please Wait“ a začne 10s odpočet, vyčkejte. Ozve se hláška „Di“ a na displeji se zobrazí „Blow“, tester je připraven k použití. Zhluboka se nadechněte a plynule vydechněte do testeru po dobu 10s ze vzdálenosti 1cm. Po skončení se výsledek měření zobrazí na displeji po dobu 10s a poté se tester automaticky vypne. Výsledek měření bude také indikován na LED indikaci. Zelená – v pořádku, oranžově pokud je výsledek měření v rámci DUI standardu a červeně pokud je tento standard překročen.

Pro další měření vyčkejte alespoň 20min

### Nabíjení


K nabíjení používejte přiložený USB kabel a 5V USB zdroj. Doba nabíjení je 2-3 hodiny.

### Obsah balení

Alkohol tester, držák, nabíjecí kabel

## Baseus Digitálny Alkohol tester Návod

### Popis produktu



- 1, LED indikácia
- 2, otočný ovládací spínač

### Ovládanie

Otočte spínačom (č.2) až budete počuť hlášku „Di“ a rozsvieti sa LED indikácia. Na displeji bude zobrazené „Please Wait“ a začne 10s odpočet, vyčkajte.

Ozve sa hláška „Di“ a na displeji sa zobrazí „Blow“, tester je pripravený na použitie. Zhlboka sa nadýchnite a plynulo vydýchnite do testeru po dobu 10s zo vzdialenosti 1cm. Po skončení sa výsledok merania zobrazí na displeji po dobu 10s a potom sa tester automaticky vypne. Výsledok merania bude tiež indikovaný na LED indikácii. Zelená – v poriadku, oranžovo pokiaľ je výsledok merania v rámci DUI štandardu a červenou pokiaľ je tento štandard prekročený.

Pre ďalšie meranie vyčkejte aspoň 20min

### Nabíjanie


Na nabíjanie používajte priložený USB kábel a 5V USB zdroj. Doba nabíjania je 2-3 hodiny.

### Obsah balenia

Alkohol tester, držiak, nabíjací kábel

## Baseus Digitális alkoholmérő Utasítás

### Termékleírás



- 1, LED jelzés
- 2, forgó vezérlő kapcsoló

### Írányítás

Forgassa el a kapcsolót (2. sz.), amíg meg nem hallja a "Di" üzenetet és a LED jelzőfény fel nem gyullad. A kijelzőn megjelenik a „Please Wait” felirat, és elindul a 10 másodperces visszaszámlálás, kérjük, várjon. Hallani fogja a „Di” szót, és a kijelzőn a „Blow” felirat látható, a teszter használatra kész. Vegyünk egy mély lélegzetet, és 1 cm-es távolságból 10 másodpercig finoman fújjuk ki a teszterbe. Ha végzett, a mérési eredmény 10 másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a teszter automatikusan kikapcsol. A mérési eredmény a LED kijelzőn is megjelenik. Zöld - OK, narancssárga, ha a mérési eredmény a DUI szabványon belül van, és piros, ha ezt a szabványt túllépi. Várjon legalább 20 percet a következő mérésig

### Töltés

A töltéshez használja a mellékelt USB-kábelt és 5V-os USB-forrást. A töltési idő 2-3 óra.

### Csomag tartalma

Alkoholmérő, tartó, töltőkábel